

Fill Pro / T-Tap



Bedienungsanleitung

- 1 Glas/Gläser oder Flasche/n unter die Auslassshähne stellen.
- 2 Leuchtender Pfeil ▼ zeigt, welcher Hahn aktiviert ist.
Drücken für Ein / Aus. Einfache Befüllung nur links, Doppelte nur mit gleicher Wassersorte.

Individuelle Menge:

- 3a Taste für gewünschte Wassersorte so lange gedrückt halten, bis Wassermenge erreicht ist.



ungekühlt still



gekühlt still



sprudelnd



leicht sprudelnd

Automatische Portionierung:

- 3b Display oberhalb der Wassersorten berühren und kleine oder große Flasche auswählen. Die Auswahl leuchtet weiß.
- 4 Taste für gewünschte Wassersorte einmal drücken. Wasser stoppt automatisch nach Befüllung.
- 5 Erneutes Drücken einer beliebigen Taste unterbricht die Wasserausgabe.
- 6 Deaktivierung der Portionierung durch erneutes Drücken der Symbole (Glas oder Flasche), bis diese nicht mehr leuchten.