

# Fill Pro / T-Tap



## Instructions d'utilisation

- 1 Placer le(s) verre(s) ou gourde(s) sous le bec de distribution.
- 2 Une flèche lumineuse ✓ montre quel bec est activé.  
Appuyer pour allumer/éteindre. Remplissage simple uniquement à gauche, double uniquement avec le même type d'eau.

### Quantité individuelle :

- 3a Appuyer sur la touche du type d'eau souhaité jusqu'à ce que le volume d'eau filtrée soit atteint.



plate à température ambiante



fraîche plate



gazéifiée



légèrement gazéifiée

### Portionnement automatique :

- 3b Toucher l'afficheur électronique au-dessus des types d'eau et sélectionner petite ou grande gourde. La sélection s'illumine en blanc.
- 4 Appuyer une fois sur la touche du type d'eau souhaité. L'eau s'arrête automatiquement après le remplissage.
- 5 Appuyer à nouveau sur n'importe quelle touche pour interrompre la distribution d'eau.
- 6 Désactiver le portionnement en appuyant à nouveau sur les symboles (verre ou gourde) jusqu'à ce qu'ils ne soient plus allumés.